

オーボエの運指表 / Fingering Chart / Griffabelle

セミ・オートマティック・キイの運指表 / Fingering chart for semi-automatic keys / Griffabelle für halbautomatische Klappen




A 左手
Left hand
Linke Hand
Main gauche
Mano izquierda



B 右手
Right hand
Rechte Hand
Main droite
Mano derecha

- 閉じる
Close
Geschlossen
Fermé
Cerrar
- 開く
Open
Offen
Ouvert
Abrir
- ◎ ハーフホール
Half hole
Halbe Öffnung
Demi-trou
Orificio medio

- ◎ 左手人差し指のオープンキー
Left index finger open key
Klappe des linken Zeigefingers offen
Clé ouverte de l'index gauche
Llave de abertura con el dedo índice izquierdo



G, G⁺, G³はG#の音のキイ。E, E⁺ はE♭の音のキイ。8¹は第1オクターブ・キイ、8²は第2オクターブ・キイ、8³は第3オクターブ・キイ、Sp.はスパチュラ・キイを意味する。

G, G⁺, and G³ are G# keys. E and E⁺ are E♭ keys. 8¹ is the first octave key. 8² is the second octave key. 8³ is the third octave key. Sp. is a spatula key.

G, G⁺ und G³ sind Gis-Klappen. E und E⁺ sind E♭-Klappen. 8¹ ist die erste, 8² die zweite und 8³ die dritte Oktavklappe. Sp. ist eine Hilfsklappe.

G, G⁺ et G³ sont des clés Sol#. E et E⁺ sont des clés Mi♭. 8¹ est la clé de première octave. 8² est la clé de deuxième octave. 8³ est la clé de troisième octave. Sp. est une spatule.

G, G⁺, y G³ son llaves G#. E y E⁺ son llaves E♭. 8¹ es la primera llave de octava. 8² es la segunda llave de octava. 8³ es la tercera llave de octava. Sp. es una llave de espátula.

* a : ここより8²のある場合は、8¹は使用しない。
If there is no 8³, 8¹ will be used.
Wenn 8³ fehlt, wird 8¹ verwendet.
Si 8³ n'existe pas 8¹ est utilisé.
Si no existe una 8³, la 8¹ se utilizará.

Tableau de doigté/Tabla de distribución de los dedos

Tableau de doigté pour mécanisme semi-automatique/Tabla de distribución de los dedos para llaves semi-automáticas

● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ Tr.1 Tr.1	● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ Tr.2	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● E+	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● E+	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● F+	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● F+	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● G	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● G ³	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● G ³	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Sp. G
● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ C#	● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ Tr.3	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● E	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● E	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● F	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● F	● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ G	● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ G ³	● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ G ³	● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ G
B C C & & & C# D D	C C C & & & D D D	E	E	F	F	G	G ³	G ³	B ^b A ^b & & & B B

● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 ²	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 ²	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 ² 8 ²	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 ² 8 ²	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Tr.2	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Tr.2	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ G	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ G	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ G	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ G	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ B
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ C	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ C	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ C	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ C	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Tr.3	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Tr.3	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ G+
C B & & & D C#	C B & & & D C#	C C & & & D D	C C & & & D D	E	E	E	E	E	E	

フル・オートマテック・キイの運指表 / Fingering chart for full-automatic keys / Griffabelle für Vollautomatische Klappen




A 左手
Left hand
Linke Hand
Main gauche
Mano izquierda



B 右手
Right hand
Rechte Hand
Main droite
Mano derecha

- 閉じる
Close
Geschlossen
Fermé
Cerrar
- 開く
Open
Offen
Ouvert
Abrir
- ⊗ ハーフホール
Half hole
Halbe Öffnung
Demi-trou
Orificio medio

- ◎ 左手人差し指のオープンキイ
Left index finger open key
Klappe des linken Zeigefingers offen
Clé ouverte de l'index gauche
Llave de abertura con el dedo índice izquierdo



G, G+, G³はG#の音のキイ。E、E+、はEbの音のキイ。B¹は第1オクターブ・キイ、B²は第2オクターブ・キイ、B³は第3オクターブ・キイ、Sp.はスパチュラ・キイを意味する。

G, G+, and G³ are G# keys. E and E+ are Eb keys. B¹ is the first octave key. B² is the second octave key. B³ is the third octave key. Sp. is a spatula key.

G, G+ und G³ sind Gis-Klappen. E und E+ sind E♭-Klappen. B¹ ist die erste, B² die zweite und B³ die dritte Oktavklappe. Sp. ist eine Hilfsklappe.

G, G+ et G³ sont des clés Sol#. E et E+ sont des clés Mi b. B¹ est la clé de première octave. B² est la clé de deuxième octave. B³ est la clé de troisième octave. Sp. est une spatula.

G, G+, y G³ son llaves G#. E y E+ son llaves Eb. B¹ es la primera llave de octava. B² es la segunda llave de octava. B³ es la tercera llave de octava. Sp. es una llave de espátula.

*D : Low B-C連結が有効な時はCキー省略可能。

When Low B-C is linked, C key is unnecessary.

Wenn die tiefen H-C-Klappen miteinander verbunden sind, ist C nicht notwendig.

Lorsque le Si-Do graves sont liés, le Do est inutile.

Cuando los B-C bajos están enlazados, no es necesaria la tecla C.

*C : Low B-C連結が有効な時は使用不可。

When Low B-C is linked, this fingering is not possible.

Wenn die tiefen H-C-Klappen miteinander verbunden sind, ist dieser Griff unmöglich.

Lorsque le Si-Do graves sont liés, ce doigté est impossible.

Cuando los B-C bajos están enlazados, no es posible la digitación.

*b *b

