



★ ( )はかえ指です。


★ Alternate fingerings are given in parenthesis ( ).

★ Alternative Griffe stehen in Klammern ( ).


★ Les autres doigtés de remplacement sont indiqués entre parenthèse ( ).

★ Se muestran digitaciones alternativas entre paréntesis ( ).


■ トランペット/Trumpet/Trompete/Trompette/Trompeta




■ コルネット/Cornet/Kornett/Cornet/Corneta



■ フリューゲルホルン/Flugelhorn/Flügelhorn/Bugle/Fliscorno



■ ロータリートランペット/Rotary Trumpet/Drehventiltrompete/Trompette à palettes/Trompeta de cilindros



1.3 1.2 (3) 2 0 1.3 1.2 (3) 1 0 (1.3) 1.2 (3) 2 0 (2.3) 1 (1.3) 0 (1.2) (3) 1 0 (1.3) 1.2 (3) 2 0

1.2.3 2.3 1 1.2.3 2.3 2 2.3 1 1.2 2 (2.3) 2 2.3 1